

## **CAN подмотка спидометра автомобиля**

CAN подмотка спидометра автомобиля – это программируемое электронное устройство, работающее с CAN шиной стандарта ISO-11898, позволяет изменять пройденное расстояние (общий и суточный пробег) автомобиля. Устройство может быть использовано для диагностики и выявления неисправности спидометра автомобиля.

CAN подмотка спидометра автомобиля программируется под любой тип транспортных средств из списка:

Audi A6 2008г., 2010 г  
Audi A6 2011 г  
Audi A6 allroad 2008 г  
Audi A8 2008 г  
Audi Q7 2010 г  
BMW 5 Series кузов E60, E61  
BMW 7 Series (кузов F01, F02) 2010 г  
BMW 7 Series кузов E65, E66, E68  
BMW X5 (E70) 2008 г  
Cadillac CTS Sedan AT 4WD 2011 г  
Chevrolet Captiva 2010 г  
Chevrolet Cruze 2011 г  
Chevrolet Express G1500 2010 г  
Chrysler 300C 2007 г  
Citroen Berlingo MT 2011 г  
Fiat Doblo 2010 г  
FIAT Ducato new 2012 г  
Fiat Punto 2007 г  
Ford Focus C-Max 2006 г  
Ford Focus II 2010 г  
Ford Focus III 2011 г  
Ford Fusion ABS MT 2006 г  
Ford Galaxy 2010 г  
Ford Kuga 2009 г  
Ford Mondeo 2010 г  
Ford S-MAX 2011 г  
Ford Transit 2010 г  
Honda Civic 4D 2011 г  
Honda CR-V 2010 г  
Hyundai Elantra V 1,6L AT ESP  
Hyundai Genesis 2011 г  
Hyundai ix35 AT 2011 г  
Hyundai ix55 2010 г  
Hyundai Sante Fe New 2010 г  
Hyundai Solaris ABS AT 1.4L  
Hyundai Sonata New AT 2010 г

Iveco 50C15 MT 2010 г  
Lexus GX 460 2010 г  
Lexus LS 460L 2010 г  
Lexus LX 570  
Mazda CX-7  
Mazda CX-9 2008 г  
Mercedes-Benz CLS 500 W219 2008 г  
Mercedes-Benz E-Class W211 2008 г  
Mercedes-Benz E-Class W212 4WD 2010 г  
Mercedes-Benz ML500 W164  
Mercedes-Benz S-Class W221  
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI 2011 г  
Mitsubishi Outlander XL 2007 г  
Mitsubishi Outlander XL 2011 г  
Nissan Navara MT 2011 г  
Nissan Pathfinder MT 2011 г  
Nissan Patrol 5.6L V8 2011 г  
Nissan Primera 2006 г  
Nissan Qashqai 2009 г  
Nissan Teana 2010 г  
Nissan Tiida MT 2007 г  
Nissan X-Trail 2008 г  
Nissan X-Trail 2011 г  
Opel Astra 2011 г  
Peugeot 406 MT ABS 2003 г  
Peugeot Boxer 2011 г  
Peugeot Partner 2010 г  
Range Rover Supercharged 2012 г  
Renault Fluence 2010 г  
Renault Kangoo 2010 г  
Renault Megane II 2007 г  
Renault Scenic II 2006 г  
Škoda Fabia ABS MT 2011 г  
Škoda Octavia 2010 г  
Škoda Superb 2011 г  
SsangYong Kyron 2010 г  
SsangYong Rexton II  
Suzuki Vitara 2010 г  
Toyota Avensis 2010 г  
Toyota Camry 40 кузов  
Toyota Camry 50 кузов  
Toyota Corolla 2010 г  
Toyota Highlander 2010 г  
Toyota Land Cruiser 200  
Toyota Land Cruiser Prado 150 2011 г  
Toyota Prado 150  
Toyota Rav 4 2L АКП 2007 г

Volkswagen Caddy 2010 г  
Volkswagen Caravelle 2011 г  
Volkswagen Crafter 2011 г  
Volkswagen Multivan 2010 г  
Volkswagen Passat B6 2010 г  
Volkswagen Passat B7 2011 г  
Volkswagen Passat CC 2011 г  
Volkswagen Phaeton 2008 г  
Volkswagen Polo 2011 г  
Volkswagen Transporter 2010 г  
Volvo S-40 2007 г  
Volvo S-80 2006 г  
Volvo S-80 2010 г  
Volvo S-80 2011 г  
Volvo XC-70 2010 г  
Volvo XC-90 2010 г

Список транспортных средств постоянно обновляется.

CAN подмотка спидометра автомобиля – внешний вид.



CAN подмотка не имеет ограничения по намотке километража.

На машинах Volkswagen, Škoda, Audi, BMW, Chrysler, Mitsubishi и Mercedes необходимо от моторной шины CAN (она, как правило, под рулевой колонкой проходит) до разъёма OBD-II провести витую пару и вставить дополнительные контакты, так как этой шины нет в разъёме.

Контакты так же есть, оригиналы новые, идут в комплекте с устройствами. В комплект так же входит подробная инструкция по монтажу моторной CAN шины в колодку диагностики OBD-II.

По вопросу поставки обращаться на адрес электронной почты:

[chelis-sergej@yandex.ru](mailto:chelis-sergej@yandex.ru)

Сергей Челищев